

1. Правила использования велосипеда

※ Перед началом сборки велосипеда просим внимательно прочитать данную инструкцию
Ремень безопасности должен быть использован с детьми до 3х лет
Катание на велосипеде допускается только под контролем взрослых.



Внимание

1. Рекомендуется использование велосипеда детьми возрастом до 36 месяцев. Использование велосипеда детьми возрастом до 9 месяцев не допускается
2. Держите велосипед в стороне от открытого огня.
3. Сборка велосипеда должна осуществляться исключительно взрослыми
4. Максимальный вес ребенка не должен превышать 30 кг.
5. Перед каждым использованием велосипеда необходимо проверить, все ли части велосипеда скреплены между собой, крепежи закручены должным образом.
6. Никогда не оставляйте ребенка на велосипеде одного без присмотра.
7. Не используйте велосипед на проезжей части
8. Во время движения контролируйте, чтобы ребенок держал ноги на педалях, это поможет избежать травм при движении.
9. Держите руки, ступни и другие части тела в стороне от вращающихся педалей во избежание получения травм.
10. Не позволяйте ребенку вставать или прыгать на велосипеде во время катания
11. Во время катания на велосипеде необходимо использовать шлем и другую защиту для безопасности ребенка
12. При посадке/высадке ребенка поддерживайте велосипед для предотвращения заваливания на бок.
13. Никогда не используйте велосипед в условиях холмистой местности, на ступенях лестницы и т.д.
14. Следование правилам инструкции при сборке велосипеда гарантирует безопасность использования.



Примечание

1. Избегайте использование велосипеда в период выпадения осадков.
2. Храните запчасти велосипеда, упаковку в местах недоступных для детей.
3. При вскрытии упаковки будьте внимательны, чтобы не повредить велосипед
4. При продолжительном использовании велосипеда во избежание травм удостоверьтесь, что все крепежи туго закручены.
5. Для правильной сборки велосипеда руководствуйтесь рисунками в данной инструкции.
6. Для безопасности ребенка запрещено в конструкцию велосипеда вносить какие-либо изменения.
7. При распаковывании удалите пластиковую пленку и липкую ленту.
8. При использовании велосипеда будьте внимательны к окружению для избежания столкновения с людьми или домашними животными.
9. Избегайте столкновений с препятствиями



Хранение

1. Избегайте воздействия на велосипед прямых солнечных лучей, это может привести к изменению яркости цвета велосипеда. Рекомендуем хранить велосипед в прохладном темном помещении.
2. Долгое хранение велосипеда в помещении с повышенной влажностью может спровоцировать появление ржавчины на металлической раме и деталях.
3. Запрещается использование сухой тряпки для протирания велосипеда, так как это может спровоцировать оцарапывание лакокрасочного покрытия велосипеда.
4. Регулярное смазывание трущихся частей машинным маслом поможет продлить срок использования велосипеда.

Трехколесный велосипед
Automobili Lamborghini



Спецификация


| Категория | Содержание | Категория | Содержание |
|------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| Возраст ребенка | 12М-36М | Вес продукта | 10.7kg |
| Максимальный вес | 25kg | Габариты | 1090 x 520 x 1020mm |
| Рост ребенка | 70~110cm | Материалы | Сталь, ткань, пластик, резина |

ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет частей может изменяться в зависимости от модели.

Части велосипеда



Этапы сборки



Открутите крепеж на передней вилке (L), установите переднее колесо (H) как показано на рисунке, закрутите крепеж до упора.



Установите переднюю вилку (L) в раму (A) велосипеда



Открутите крепеж сзади фары (D), установите фару поверху руля управления (C), закрутите крепеж до упора как показано на рисунке.



Открутите крепеж внизу руля управления (C), установите руль на раму (A) как показано на рисунке, совместите отверстия на втулке показанно на рисунке, закрутите крепеж до упора

05



Порядок установки заднего колеса: проденьте втулку через заднее колесо (I), тормоз (Q), в раму (A) велосипеда.

06



Установка подставки: открутите крепеж на подставке (M), снимите пластиковый кожух, установите подставку внизу рамы (A), затяните крепеж до упора.

09



Проденьте ремни через пластиковое сиденье (G), закрепите при помощи С-зажимов.

10



Установка подставки для ног (P): Установите подставку для ног на сиденье (G), с двух сторон закрепите сиденье пластиковыми винтами

07



Вставьте часть сиденья (G1) в (G2), закрутите крепеж до упора.

08




Установите сиденье (G) сверху на раму (A), снизу рамы прикрутите крепежом до упора.

11



Установка капюшона: Соедините капюшон (E) с козырьком (F) с помощью молнии, закрепите капюшон на спинке сиденья (B)

12



Соедините верх (J) и низ (K) ручки управления.

Этапы сборки



Установите ручку управления (J) в раму (A), защелкните замок как показано на рисунке



Установите корзину (N) на раму (A) под ручкой управления (J), поместите сумку (O) логотипом вверх сверху ручки управления



Телескопическая ручка управления

Функции велосипеда



Функция свободного хода колеса



Функция тормозов



Регулировка наклона капюшона



Нажмите красную кнопку сбоку с двух сторон сиденья, установите угол наклона спинки кресла



Регулируемый капюшон



1 Приподнимите подставку для ног, найдите под сиденьем кнопку «PULL» и отожмите ее на себя, поверните сиденье на 180 градусов, опустите подставку для ног.



2 Оттяните красную кнопку вверх, опустите вниз руль, опустите спинку сиденья